



## UNI PRIMER

### EINKOMPONENTENGRUNDIERUNG

Schnell trocknende, vergilbungsbeständige Einkomponentengrundierung für Parkettböden. Empfohlen zur Anwendung in allen Fällen, bei denen eine Farbveränderung des Holzes begrenzt werden soll.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Einkomponenten - Grundierung
- Schnell trocknend
- Vergilbungsbeständig
- Ideal für schnelltrocknende Anwendungen
- Wasserabweisend
- Alkoholbasis

### ANWENDUNGSBEREICHE:

- Holzfußböden
- Mit WB OIL weiß oder grau behandelte Holzoberflächen.

Aussehen:	Flüssig, farblos
Viskosität (@20°C; Ford #4):	20
Ergiebigkeit (g/m <sup>2</sup> ):	80 – 100 (Die Ergiebigkeit kann in Abhängigkeit von der Porosität und der Ebenheit des Untergrundes variieren)
Staubtrocken (Minuten):	20 - 30
Endtrocknung, schleifbarkeit (Minuten):	60 - 90
Anwendungstemperatur (°C):	+ 15 - +25
Auftragswerkzeuge:	Rolle oder Pinsel
Werkzeugreinigung:	GR7, bei noch frischem Produkt
Entfernung mit:	GR7, bei noch frischem Produkt
Lagerfähigkeit (Monate): Umgebungstemperatur von +5°C bis +25°C	12
Entsorgung:	Entsprechend lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.
Konfektionierung:	Eimer zu 5 l
Anmerkungen :	(1) Dir. 2004/42/CE cat h bs, Grenze max COV 750 g/l Angegebene Werte bei 20° C Umgebungstemperatur
Anwendungsbeschränkungen::	Nicht in feuchten Räumen anwenden Frostempfindlich Luftzug vermeiden Produkt vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur anwärmen.

### AUFTRAG UNI PRIMER + LACK ICE VORBEREITUNG UNTERGRUND

Der Boden muss vorschriftsmäßig geschliffen und gespachtelt sein. Lose Teile, Öle, Wachs, Silikon müssen entfernt sein. Er muss trocken sein, Restfeuchtigkeit dabei maximal 8 - 12 %. Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °, relative Luftfeuchtigkeit nicht über 75 %. Vor dem Auftrag Finish - Schliff mit Korn P 180 durchführen und Boden danach mit Staubsauger und Antistatik - Tuch reinigen.

### AUFTRAG

Produkt vor der Anwendung sorgfältig temperieren und durchrühren. Mit Rolle oder Pinsel auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden Schliff mit Körnung P 220 durchführen. Ein erster Auftrag von Wasserlack ICE kann jetzt erfolgen. Nach 8 - 12 Stunden und nochmaligem Schliff und Reinigung kann der zweite Auftrag von ICE erfolgen. Beim Auftrag immer Schutzhandschuhe tragen. Technische Merkblätter vor der Anwendung lesen, Anweisungen befolgen.

### AUFTRAG VON COLORIERTEM ÖL WEISS ODER GRAU + UNI PRIMER + ICE

WB Öl weiß oder grau wie in der Anleitung geschildert auftragen. Im Anschluß an eine vollständige Trocknung eine Schicht UNI PRIMER auftragen ohne Zwischenschliff auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden vorsichtig mit grünem Pad zwischenschleifen um eventuelle punktförmige Ansammlungen zu entfernen. Danach Oberfläche absaugen, mit Anti-Statik-Tuch abwischen und eine Schicht ICE Wasserlack aufbringen.