



ADETAC PRO SF

SCHNELL ABBINDENDER UNIVERSAL-ACRYLKLEBER

Acrykleber in wässriger Lösung, ideal für eine homogene Verklebung von Bodenbelägen und Verkleidungen aus PVC, Luxus-Vinylfliesen, Teppichböden, Nadelvliesgeweben und Materialien mit Trägern aus Latexschaum, Jute und Linoleum in Bahnen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Geruchlos
- **Lösungsmittelfrei**
- Einkomponenten-Acrylklebstoff
- Erhöhte Haftkraft
- Nur für die Anwendung im Innenbereich
- Geeignet für saugfähige Oberflächen (wie Zement, Fließestrich usw.)

ANWENDUNGSBEREICH:

- Saugfähige Bodenbeläge
- Traditionelle Zementestriche
- Anhydritestrich (Calciumsulfat)
- Estriche auf Basis von Calciumsulfat
- Untergründe mit Fußbodenheizung oder -kühlung

NICHT VERWENDEN:

- Für die Verlegung von Stufen, Stoßleisten und Verkleidungen aus Gummi
- Auf nicht saugfähigen Bodenbelägen
- Zementestriche mit einer Restfeuchtigkeit über den geltenden Normen
- Estriche, die nicht durch eine geeignete Dampfsperre geschützt werden

SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):

Aussehen:	Dickflüssig, weißliche Masse
Brookfield-Viskosität bei 20 °C (mPa*s):	30000 - 35000
Ergiebigkeit: (g/m²):	
Spachtel Nr. 2	250 - 300
Spachtel Nr. 3	350 - 400
Spachtel Nr. 4	400 - 450
Verarbeitbarkeit (Minuten):	15 - 25
Zeit bis zur vollständigen Aushärtung (Stunden):	18 - 24
Anwendungstemperatur (°C):	+15°C - +30°C
Auftrag/Werkzeug:	Spachtel
Werkzeugreinigung:	Wasser, bei noch frischem Produkt
Entfernen des Produkts:	Wasser, bei noch frischem Produkt
Lagerung (Monate): Temperatur über +5 °C	12
Informationen zur Entsorgung:	Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen
Konfektionen:	12 kg
Empfehlung für die Verwendung:	Nicht zur Verwendung in Außenbereichen geeignet Nicht auf nicht saugfähigen Oberflächen verkleben Vor Frost schützen Immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen Immer das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt konsultieren

WEITER



ADETAC PRO SF

VORBEREITUNG DES UNTERGRUND:

Die Restfeuchte des Untergrunds ist stets mit geeigneten Messgeräten zu überprüfen. Der zu behandelnde Untergrund muss fest, trocken, frei von trennenden Bestandteilen und den Anforderungen der Norm DIN 18356 entsprechend sein.

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass eine geeignete Dampfsperre vorhanden ist. Die Feuchtigkeit des Untergrunds muss stets mit geeigneten Messgeräten kontrolliert werden. Die Feuchtemessung ist in der Tiefe (ca. 2–3 cm) mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) durchzuführen. Nicht auf Estrichen verlegen, die nicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt sind (immer eine geeignete Dampfsperre vorsehen).

Schwache oder staubende Zementuntergründe müssen mit unserem ADEPROMOT-CEM verfestigt werden, das eine optimale Haftung des Klebstoffs gewährleistet (siehe technisches Datenblatt), und mit selbstverlaufenden Spachtelmassen wie PAVILAST R oder ADECEM FIBER egalisiert werden.

Nicht in Räumen verlegen, die nicht mit Fenstern, Türen oder entsprechenden Abschlüssen ausgestattet sind. Nicht verlegen, wenn Wände und Decken des Raumes nicht vollständig trocken sind.

ANWENDUNG:

Das Produkt vor der Verwendung auf Raumtemperatur bringen. Den Klebstoff ausschließlich mit einer geeigneten Zahnspachtel auf den Untergrund auftragen. Einige Minuten warten (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds und den klimatischen Bedingungen im Raum), bis der Klebstoff teilweise abgelüftet ist. Der Klebstoff sollte möglichst trocken sein, aber noch in der Lage, die Rückseite des Belags zu benetzen.

Den Belag verlegen und dabei gleichmäßigen Druck auf die gesamte Fläche ausüben, um eventuell vorhandene Luftblasen zu entfernen. Vor dem Verkleben stets die Restfeuchte des Estrichs überprüfen; diese muss < 2 % betragen (< 0,5 % bei Anhydritestrichen / Calciumsulfatestrichen).

Raumtemperatur: 15 bis 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit nicht über 75 %.

Boden- und Wandbeläge sollten einige Stunden vor der Verlegung aus der Verpackung genommen werden, um ihre Akklimatisierung zu ermöglichen.

Stets geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden. Vor der Anwendung immer das technische Datenblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt des Produkts konsultieren.

GEFAHRENPIKTOGRAMME:

-- -- --