



# ADECON E3 PLUS


### ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo vinilico monocomponente, specifico per l'incollaggio di pavimenti in legno massiccio non verniciato di qualsiasi formato su sottofondi cementizi o altri tipi di sottofondi assorbenti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente base acqua
- Alte prestazioni
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno non verniciato
- Ottima spatolabilità
- Esente da solventi

#### PROPRIETÀ SPECIALI:

	Adatto per impianto a pavimento
---	---------------------------------

#### AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni assorbenti
- Massetti cementizi tradizionali
- Sottofondi assorbenti a riscaldamento a pavimento (previo corretto ciclo di stagionatura del massetto)

#### NON UTILIZZARE SU:

- Pavimentazioni non assorbenti
- Massetti in anidrite (solfato di calcio)
- Massetti non protetti da adeguata barriera al vapore
- Massetti cementizi con umidità superiore al 2%
- Massetti cementizi a riscaldamento con umidità superiore al 1,7%.

CONTINUA



## ADECON E3 PLUS

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Colore:	Beige o Marrone
Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s):	75.000 - 95.000
Resa: (g/m <sup>2</sup> ):	900 – 1200 (g/m <sup>2</sup> ) spatola dentata n° 6 (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità o planarità della superficie da trattare)
Temperatura d'uso (°C):	da +10 a +25
Tempo aperto a 20 °C (minuti):	15 - 20
Pedonabilità (ore):	dopo 48 - 72 in funzione delle condizioni ambientali
Levigatura (giorni):	dopo minimo 10 (i tempi di pedonabilità e indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche e allo spessore dello strato applicato)
Applicazione/Attrezzi:	spatola dentata
Pulizia attrezzi:	acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Unità complessive da 10 o 25 kg
Limitazioni d'uso:	Si consiglia di ambientare il prodotto prima dell'uso a una temperatura di almeno 10 °C. Non applicare in ambienti umidi e su sottofondi non protetti da barriera al vapore. Non utilizzare per la posa di parquet prefiniti. Teme il gelo. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il supporto da trattare dovrà essere compatto, asciutto, pulito, esente da parti distaccanti come residui di pitture murali, polveri, cere o simili e conforme alla norma DIN 18356. Prima della posa verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere l'umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. L'umidità dovrà essere <2% per massetti tradizionali, <1,7% per massetti tradizionali con riscaldamento radiante. Umidità del legno compresa tra 7 e 11 %. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). Su massetti poco porosi è consigliabile carteggiare meccanicamente la superficie e aspirare i residui di sporco, polvere o parti incoerenti. I sottofondi cementizi spolveranti dovranno essere consolidati con il nostro primer K31 il quali favorisce una adeguata adesione del collante (vedi scheda tecnica).

### APPLICAZIONE:

Applicare a temperatura ambientale compresa tra 10 °C e 25 °C (condizioni diverse possono portare ad una notevole variazione di viscosità e tempi di asciugatura con risultati non eccellenti).

Ambientare il collante e il legno prima dell'uso. Stendere l'impasto con spatola dentata incorporando l'eventuale polvere presente sul sottofondo. Procedere alla posa esercitando sul parquet un'adeguata pressione per fare aderire bene l'adesivo su tutta la superficie. Si consiglia di mantenere il rivestimento in legno a una distanza di almeno 8 - 10 mm dalle pareti.

Nel caso di posa di listoni M/F di dimensioni elevate, si raccomanda di porre dei pesi sopra la pavimentazione incollata per favorire la perfetta adesione del collante tra il legno e il supporto cementizio.

Prima dell'utilizzo consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

### PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --