



## FONDO WB

istruzioni d'uso

### FONDO MONOCOMPONENTE ACRILICO

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura con grana 120/150, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

**APPLICAZIONE** Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Attendere circa 10 - 15 minuti, filtrarlo e applicarlo in maniera omogenea a rullo o a pennello.

Si consiglia di consultare sempre la scheda tecnica del prodotto verificando i cicli di verniciatura compatibili.