



LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE



NEW DECK

REGENERIERENDER AUSSENHOLZREINIGER

Reinigungsmittel zum Erfrischen und Regenerieren von Außenflächen aus Holz.

TECHNISCHE DATEN:

- Einkomponentenreiniger
- Wirkt erfrischend und regenerierend

ANWENDUNGSBEREICH:

- Holzfußböden im Außenbereich
- Gartenmöbel oder -geräte aus Holz

| | |
|---|---|
| Beschaffenheit: | Flüssig |
| Verbrauch (g/m ²): | 100 - 120 (Der Produktverbrauch kann sich in Abhängigkeit von der Porosität oder Glätte der zu behandelnden Oberfläche ändern) |
| Anwendungstemperatur (°C): | + 10 - +25 |
| Auftrag/Werkzeuge: | Rolle, Pinsel |
| Werkzeugreinigung: | Wasser, bei noch frischem Produkt |
| Entfernung des Produkts | Wasser |
| Lagerung (Monate) Temperatur zwischen +5°C und +25°C | 12 |
| Informationen zur Entsorgung | Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen |
| Gebinde: | 5-Liter-Kanister |
| Hinweise: | |
| Einschränkungen für die Anwendung: | Vor Frost schützen Geeignete Schutzsysteme verwenden Nicht auf Marmor oder auf empfindlichen Materialien auftragen |

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberfläche von angesammeltem Material (Blätter, trockene Zweige usw.) säubern.

AUFTRAG

Das Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln. Mit der Rolle oder dem Pinsel gleichmäßig auftragen.

Das Produkt unter normalen Bedingungen zirka 5 - 10 Minuten lang einwirken lassen und dann den auf der Oberfläche zurückgebliebenen Belag mit einem Schrubber mit halbsteifen oder steifen Borsten gründlich entfernen. Danach mit fließendem Wasser gründlich abspülen. Bei hartnäckigem Schmutz den Vorgang wiederholen und mit einem Hochdruckreiniger spülen. Sobald die Holzoberfläche vollständig trocken ist, das Imprägnierungsmittel Pavidek ein- oder zweimal auftragen (siehe technisches Datenblatt).