



AD DECK-SOAP

DETERGENTE NUTRITIVO PARA EXTERIORES

Detergente base agua ideal para la limpieza de tarimas, muebles de jardín y otras superficies de madera en exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Uso en exterior
- Ideal para superficies aceitadas o barnizadas
- Elimina eficazmente la suciedad
- Para uso diario diluir 5-10 % de producto en agua

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Suelos, revestimientos de tarimas en exteriores
- Elementos de madera, muebles de jardín aceitados o barnizados

NO UTILIZAR:

- En soportes sin tratar
- En materiales distintos de la madera

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (en condiciones normales):

Aspecto:	Líquido incoloro
Rendimiento: (g/m ²):	Varía en función de la dilución y la superficie tratada
Tiempo de secado (horas):	Varía en función de la dilución y la superficie tratada
Temperatura de uso (°C):	+10 - +30
Aplicación/Herramientas:	pañó limpio, mopa
Conservación (meses): temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C	12
Información sobre la eliminación:	Eliminar de acuerdo con lo establecido por las normas vigentes locales y nacionales
Envases:	Latas de 1 l - Cajas de 12 uds.
Límites de uso:	Ambientar el producto a 20 °C antes de la aplicación Proteger de las heladas Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados Consultar siempre la ficha técnica y la ficha de seguridad del producto

APLICACIÓN:

Para la limpieza cotidiana, diluir AD-DECK SOAP al 5-10 % en 5 litros de agua y limpiar toda la superficie con una bayeta bien escurrida sin enjuagar. En caso de suciedad resistente (grasa y manchas persistentes), aplicar el producto puro con una esponja y frotar. Utilizar siempre equipos de protección individual adecuados. Consultar siempre la ficha técnica y de seguridad del producto.

PICTOGRAMAS DE PELIGRO:

-- -- --