



PRODUTOS PARA O ENVERNIZAMENTO E AUXILIARES



NEW DECK

DETERGENTE REAVIVANTE PARA EXTERIORES

Detergente reavivante e regenerante para superfícies externas de madeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Monocomponente
- Ação reavivante e de restauração

ÁREA DE APLICAÇÃO:

- Pavimentações em madeira de áreas externas
- Móveis ou instalações de jardim em madeira

Aspecto:	Líquido
Rendimento (g/m ²):	100 - 120 (a cobertura do produto pode variar, de acordo com a porosidade ou a planaridade da superfície a ser tratada)
Temperatura de uso (°C):	+ 10 - +25
Aplicação/Ferramentas:	Rolo, pincel
Limpeza das ferramentas:	Água, com produto ainda fresco
Remoção do produto:	Água
Armazenamento (meses): temperatura compreendida entre +5°C e +25°C	12
Informações sobre a eliminação:	Eliminar de acordo com as normas vigentes locais e nacionais
Embalagens:	Latas de 5 l
Notas :	
Limitações de uso:	Teme o gelo Usar sistemas de proteção adequados Não aplicar sobre mármore ou materiais sensíveis

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Remova da superfície eventuais acúmulos de material (folhas, ramos secos etc..).

APLICAÇÃO

Agite cuidadosamente o produto antes do uso. Aplique de modo uniforme com rolo ou com pincel.

Deixe reagir o produto por cerca de 5 – 10 minutos em condições normais e sucessivamente remova energicamente a pátina superficial com escova com dentes semi-rígidos ou rígidos. Sucessivamente enxágue abundantemente com água corrente. Em caso de sujeira resistente, é possível repetir a operação e efetuar o enxágue com lavadora à pressão de água. Sucessivamente, após a completa secagem da superfície em madeira, aplique uma ou duas mãos de impregnante Pavidek (veja ficha técnica).